

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

снятых с производства ZigBee модемов **AnCom RZ** и новых модемов линейки **PROMODEM ZigBee**

ZigBee Модемы для радиодоступа **центрального Диспетчерского ПО (Windows)**
→ к Устройствам (RS-485 или RS-232) и Датчикам

AnCom RZ /B	PROMODEM	RS	Питание	Подключаемые	
				Устройства	Датчики
Модем AnCom RZ /B 532 /504 /GND /FC	Координатор PROMODEM ZigBee-232-AC	232	100...264В AC и 70...370В DC	Диспетчерский компьютер	-
Модем AnCom RZ /B 632 /504 /GND /FC	Координатор PROMODEM ZigBee-232-DC24G	232	18...36В DC		
Модем AnCom RZ /B 541 /504 /GND /FC	Маршрутизатор PROMODEM ZigBee-485-AC	485	100...264В AC и 70...370В DC	Устройство: контроллер (в т.ч. Modbus), электросчетчик, УСПД, ПЛК, расходомер, модуль ввода/вывода	2 датчика сигнализации: охранная, пожарная
Модем AnCom RZ /B 641 /504 /GND /FC	Маршрутизатор PROMODEM ZigBee-485-DC24G	485	18...36В DC		
Модем AnCom RZ /B 531 /504 /GND /FC	Маршрутизатор PROMODEM ZigBee-232-AC	232	100...264В AC и 70...370В DC		
Модем AnCom RZ /B 631 /504 /GND /FC	Маршрутизатор PROMODEM ZigBee-232-DC24G	232	18...36В DC		
Модем AnCom RZ /B 541 /504 /12V /FC	Нет прямых аналогов. Если не требуется +12 В запитка датчиков от ZigBee Модема, то подойдут аналоги модемов (вместо 12V → GND):	485	100...264В AC и 70...370В DC	Устройство: контроллер (в т.ч. Modbus), электросчетчик, УСПД, ПЛК, расходомер, модуль ввода/вывода	2 датчика сигнализации: охранная, пожарная + 12В питание датчиков
Модем AnCom RZ /B 641 /504 /12V /FC		485	18...36В DC		
Модем AnCom RZ /B 531 /504 /12V /FC		232	100...264В AC и 70...370В DC		
Модем AnCom RZ /B 631 /504 /12V /FC		232	18...36В DC		
Модем AnCom RZ /B 541 /804 /12V /4-20mA	Нет прямых аналогов. Возможно, подойдут аналоги модемов Модем AnCom RZ /B: 543 /804 /12V /4-20mA 643 /804 /12V /4-20mA проконсультируйтесь со специалистом +7 (495) 775-60-08 support@promodem.ru	485	100...264В AC и 70...370В DC	Устройство: контроллер (в т.ч. Modbus), электросчетчик, УСПД, ПЛК, расходомер, модуль ввода/вывода	2 аналоговых датчика 4-20 мА: давления, температуры + 12В питание датчиков
Модем AnCom RZ /B 641 /804 /12V /4-20mA		485	18...36В DC		
Модем AnCom RZ /B 531 /804 /12V /4-20mA		232	100...264В AC и 70...370В DC		
Модем AnCom RZ /B 631 /804 /12V /4-20mA		232	18...36В DC		

СОВМЕСТИМОСТЬ: В вашу текущую ZigBee сеть с «координатором» **AnCom RZ /B 532...** или **AnCom RZ /B 632...** можно добавлять модемы **Маршрутизаторы PROMODEM ZigBee**. При этом серверное ПО **AnCom Server RZ** необходимо заменить на ее аналог - **Службу Данных PROMODEM ZigBeeService**, которая поддерживает работу как с новыми, так и со старыми Модемами. Экспорт настроек серверного ПО **AnCom Server RZ**: созданные подключения и порты - производится простым переносом файла **itemConfig** в папку новой **Службы Данных PROMODEM ZigBeeService**.

ZigBee Модемы для радиодоступа центрального Modbus Master контроллера
→ к Modbus Slave Устройствам (RS-485) и Датчикам

AnCom RZ /B	PROMODEM	RS	Питание	Подключаемые	
				Устройства	Датчики
Модем AnCom RZ /B 54A /504 /GND /FC	Modbus Master PROMODEM ZigBee-485-AC	485	100...264В AC и 70...370В DC	Modbus Master контроллер	-
Модем AnCom RZ /B 54A /804 /12V /4-20mA					
Модем AnCom RZ /B 64A /504 /GND /FC	Modbus Master PROMODEM ZigBee-485-DC24G	485	18...36В DC		
Модем AnCom RZ /B 64A /804 /12V /4-20mA					
Модем AnCom RZ /B 543 /504 /GND /FC	Modbus Slave PROMODEM ZigBee-485-AC	485	100...264В AC и 70...370В DC	Modbus Slave Устройство	2 датчика сигнализации: охранная, пожарная
Модем AnCom RZ /B 643 /504 /GND /FC	Modbus Slave PROMODEM ZigBee-485-DC24G	485	18...36В DC		
Модем AnCom RZ /B 543 /804 /12V /4-20mA	Modbus Slave PROMODEM ZigBee-485-20mA-AC	485	100...264В AC и 70...370В DC		2 аналоговых датчика 4-20 мА: давления, температуры + 12В питание датчиков
Модем AnCom RZ /B 643 /804 /12V /4-20mA	Modbus Slave PROMODEM ZigBee-485-20mA-DC24G	485	18...36В DC		
Модем AnCom RZ /B 543 /504 /12V /FC	Нет прямых аналогов. Если не требуется +12 В запитка датчиков от ZigBee Модема, то подойдут аналоги модемов (вместо 12V → GND): 543 /504 /GND /FC 643 /504 /GND /FC	485	100...264В AC и 70...370В DC	Modbus Slave Устройство	2 датчика сигнализации: охранная, пожарная + 12В питание датчиков
Модем AnCom RZ /B 643 /504 /12V /FC		485	18...36В DC		

СОВМЕСТИМОСТЬ: В вашу текущую ZigBee сеть с «координатором» **AnCom RZ /B 54A...** или **AnCom RZ /B 64A...** можно добавлять модемы **Modbus Slave PROMODEM ZigBee.**

Новые модемы линейки **PROMODEM ZigBee**

<https://promodem.ru/produkty/zigbee-modemy/>

не нашли ваш модем AnCom в таблице?

см. ниже



СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА

без полных аналогов PROMODEM ZigBee

следующие варианты ZigBee Модемов AnCom RZ /B

ZigBee Модемы для радиодоступа **центрального Диспетчерского ПО (Windows)**
→ к Устройствам (RS-485 или RS-232) и Датчикам

- Модемы с двумя выходами телеуправления «открытый коллектор» (СИУ «2ТУ»: /604 /12V /OC)
 - Модем AnCom RZ /B541 /604 /12V /OC
 - Модем AnCom RZ /B641 /604 /12V /OC
 - Модем AnCom RZ /B531 /604 /12V /OC
 - Модем AnCom RZ /B631 /604 /12V /OC
- Модемы с двумя токовыми дискретными входами "4-20mA" (СИУ «2ТС: 504 /12V /4-20mA»)
 - Модем AnCom RZ /B 541 /504 /12V /4-20mA
 - Модем AnCom RZ /B 641 /504 /12V /4-20mA
 - Модем AnCom RZ /B 531 /504 /12V /4-20mA
 - Модем AnCom RZ /B 631 /504 /12V /4-20mA
- Модемы с двумя измерительными аналоговыми входами "0-2V" (СИУ "2А": 804 /3.3V /0-2V)
 - Модем AnCom RZ /B531 /804 /3.3V /0-2V
 - Модем AnCom RZ /B541 /804 /3.3V /0-2V
 - Модем AnCom RZ /B631 /804 /3.3V /0-2V
 - Модем AnCom RZ /B641 /804 /3.3V /0-2V
- Модемы «координаторы» для широковещательного обращения к «маршрутизаторам»
 - Модем AnCom RZ /B539 /504 /GND /FC
 - Модем AnCom RZ /B549 /504 /GND /FC
 - Модем AnCom RZ /B639 /504 /GND /FC
 - Модем AnCom RZ /B649 /504 /GND /FC

ZigBee Модемы для радиодоступа **центрального Modbus Master контроллера**
→ к Modbus Slave Устройствам (RS-485) и Датчикам

- Модемы с двумя выходами телеуправления «открытый коллектор» (СИУ «2ТУ»: /604 /12V /OC)
 - Модем AnCom RZ /B543 /604 /12V /OC
 - Модем AnCom RZ /B643 /604 /12V /OC
- Модемы для Modbus Master и Slave контроллеров с интерфейсом RS-232
 - Модем AnCom RZ /B53A /504 /GND /FC
 - Модем AnCom RZ /B63A /504 /GND /FC
 - Модем AnCom RZ /B533 /504 /GND /FC
 - Модем AnCom RZ /B633 /504 /GND /FC

Нашли ваш модем в списке снятых с производства без полных аналогов?

Не расстраивайтесь!

Свяжитесь с нашими специалистами по телефону **+7 (495) 775-60-08**

или напишите на адрес support@promodem.ru

Мы обязательно подберем беспроводной модем под вашу задачу!